

MANUAL DE USUARIO

- Gracias por adquirir este equipo ecox
- Antes de utilizar este equipo por favor lea este manual y guárdelo para futura referencia

NACM / EACM







CONTROL REMOTO

ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT

NACM / EACM

Registre su producto en www.ecoxline.com





CONTENIDO

- 3 ESPECIFICACIONES DEL CONTROL REMOTO
- 3 CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO
- 4 INTRODUCCIÓN A LOS BOTONES DE FUNCIONES DEL CONTROL REMOTO
- 6 NOMBRES Y FUNCIONES DE LOS INDICADORES DEL CONTROL REMOTO
- 7 OPERACIÓN DEL CONTROL REMOTO
- **11** ADVERTENCIA


ESPECIFICACIONES DEL CONTROL REMOTO

MODELO	DIGITAL SERIES
Voltaje Nominal	3.0 V (Baterías Alcalinas LR03 x 2)
Voltaje Mínimo de la Serial de Emisión de	2.0 V
CPU	
Alcance de la Señal	8 m (cuando se usa un voltaje de 3.0,
	el alcance es de 11 m)
Temperatura de Operación	-5 ° C ~ 65° C / 23° F ~ 140° F

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO

- Modalidades de Operación: AUTO, COOL (ENFRIAR), DRY (SEGAR), HEAT (CALEFACCIÓN) (El modelo que sólo es de enfriamiento no tiene calefacción) y FAN (VENTILADOR).
- 2 Función de Programación por tiempo en 24 Horas.
- Rango de Ajuste de temperatura Interior: 17° C ~ 30° C / 63° F ~ 86° F.
- 4 Pantalla LCD (de Cristal líquido) con funciones completas.
- Retroiluminación de la pantalla (disponible sólo en los modelos R51 M/MB(C) E).

INTRODUCCIÓN A LOS BOTONES DE FUNCIONES DEL CONTROL REMOTO



- **Botón TEMP▼:** Oprima este botón para disminuir el ajuste de temperatura interior.
- **2 Botón TEMP ▲:** Oprima este botón para aumentar el ajuste de temperatura interior.
- **3 Botón Selector de MODO:** Cada vez que usted oprime este botón, se selecciona un modo de operación en la secuencia **AUTO COOL, DRY, HEAT y FAN**, como se muestra en la figura siguiente:





El modelo que es solo **ENFRIADOR** no tiene la función **HEAT (CALEFACCIÓN).**


- **Botón SWING (OSCILAR):** Oprima este botón para que oscilen las persianas de la unidad hacia arriba y hacia abajo. Oprímalo de nuevo para detenerlas.
- **Botón RESET (RESTABLECER):** Cuando usted oprime el botón **RESET**, se cancelan todos los ajustes actuales y el centro regresa a los ajustes iniciales (use una varita o palillo redondo de 1 mm para oprimir este botón.
- **Botón AIR DIRECTION (DIRECCIÓN DEL AIRE):** Oprima este botón y suéltelo rápidamente y se activara la función direccional de las persianas verticales. La persiana cambia de posición cierto ángulo cada vez que oprima usted el botón. Si continúa oprimiendo el botón más de 2 segundos, se activara la función de oscilación automática. Oprímalo de nuevo y las persianas dejaran de moverse. Cuando las persianas oscilen a una posición que afectaría el efecto de enfriamiento y calefacción de la unidad, se cambiara automáticamente la dirección de oscilación (algunas unidades no cuentan con esta función).
- **Botón LED DISPLAY (PANTALLA DE LEDS):** Oprima este botón para borrar la pantalla de dígitos del aparato de aire acondicionado. Oprímalo de nuevo para activarla. (Esta función no está disponible para unidades sin pantalla de LEDs).
- **8 Botón FAN SPEED (VELOCIDAD DEL VENTILADOR):** Este botón se usa para ajustar la velocidad del ventilador en la secuencia **AUTO, LOW (BAJA), MED, HIGH (ALTA),** regresando entonces a AUTO.
- **9 Botón de ENCENDIDO / APAGADO:** Oprima este botón para iniciar la operación de la unidad. Oprímalo de nuevo para detener a operación.
- Botón TIMER ON (ENCENDIDO CON CRONOMETRO): Oprima este botón para iniciar la secuencia de encendido automático. Cada vez que oprima este botón se incrementara en 30 minutes el tiempo programado. Cuando el tiempo programado indique 10:00, cada vez que oprima el botón, el ajuste aumentara 60 minutes. Para cancelar la programación automática, simplemente ajuste el tiempo de encendido automático a 0:00.
- **Botón SLEEP (DORMIR):** Oprima este botón para entrar al modo de Ahorro de Energía. Oprímalo de nuevo para cancelar este modo. Esta función sólo puede usarse en los modos C**OOL (ENFRIAR), HEAT (CALENTAR) Y AUTO** para mantener la temperatura más confortable.



Mientras la unidad está funcionando en el modo **SLEEP (DORMIR)**, este modo se cancelara si usted oprime cualquier otro botón.

- Botón TIMER OFF (APAGADO CON CRONOMETRO): Oprima este botón para iniciar la secuencia de apagado automático. Cada vez que oprima este botón se incrementara en 30 minutos el tiempo programado. Cuando el tiempo programado indique 10:00, cada vez que oprima el botón, el ajuste aumentara 60 minutos. Para cancelar la programación automática, simplemente ajuste el tiempo de encendido automático a 0:00.
- Botón LOCK (BLOQUEAR): Cuando usted oprime el botón LOCK que está hundido, se bloquean todos los ajustes actuales y el control remoto no acepta ninguna operación excepto la del botón LOCK. Oprímalo de nuevo para cancelar el modo de bloqueo.
- **Botón TURBO:** Oprima este botón en el modo de enfriamiento (COOL), la unidad entrara en una operación de enfriamiento intenso. Oprímalo de nuevo para cancelar la función **TURBO** (algunas unidades no cuentan con esta función).

NOMBRES Y FUNCIONES DE LOS INDICADORES DEL CONTROL REMOTO



- Área de INDICACIONES DIGITALES: En esta área de muestra la temperatura y, en el modo de CRONÓMETRO (TIMER) los ajustes de ENCENDIDO y APAGADO del CRONÓMETRO). Después de 5 segundos, volverá a mostrar automáticamente la temperatura. En el modo de Ventilador (FAN), no aparecen indicaciones en esta área.
- Indicador de TRANSMISIÓN: Este indicador parpadea una vez cuando el control remoto transmite señales a la unidad interior.
- **3 Indicador de Encendido / Apagado:** Este símbolo aparece al encender la unidad con el control remoto y desaparece al apagarla.

NACM / EACM

- Indicador de MODO DE OPERACIÓN: Muestra el modo de operación actual AUTO, COOL (ENFRIAR), DRY (SEGAR), HEAT (CALOR) y FAN (VENTILADOR). HEAT solo está disponible en las unidades con calefacción.
- **5 Indicador de BLOQUEO DE AJUSTES:** Se enciende al oprimir el botón **LOCK** (**BLOQUEAR**). Se borra oprimiendo de nuevo el botón **LOCK**.
- **1 Indicación de APAGADO / ENCENDIDO DE CRONÓMETRO:** En esta área de la pantalla aparecen los ajustes del **CRONÓMETRO.** Es decir que, si sólo está programado el tiempo de encendido, aparecerá **TIMER ON**. Si sólo está programado el tiempo de apagado, aparecerá **TIMER OFF.** Si están programados ambos, aparecerá **TIMER ON / OFF**, lo cual indica que usted ha elegido programar el tiempo de encendido y de apagado.
- Indicador de VELOCIDAD DEL VENTILADOR: Oprima el botón FAN SPEED (VELOCIDAD DEL VENTILADOR) para seleccionar la velocidad deseada (Auto-Low [Baja]-Med-High [Alta]. Su selección aparecerá en la pantalla LCD excepto para la velocidad Automática.



NOTA

Todos los elementos que se muestran en la Fig. 2 son para que la presentación sea clara, pero durante la operación real, sólo aparecerán en la pantalla los elementos de las funciones activas.

OPERACIÓN DEL CONTROL REMOTO

INSTALACIÓN Y CAMBIO DE LAS BATERÍAS

El control remoto usa dos baterías alcalinas (LR03 X 2).

- Para instalar las baterías, deslice la cubierta posterior del compartimiento de baterías e inserte las baterías de acuerdo con las direcciones (+ y -) que están estampadas en el control remoto.
- 2 Para cambiar las baterías viejas, use el mismo método.



- 1 Cuando cambie las baterías, no utilice baterías viejas ni de un tipo diferente. Esto puede causar que falle el control remoto.
- 2 Si no va a usar el control remoto por varias semanas, quítele las baterías. De lo contrario, la fuga de sustancias químicas de las baterías puede dañar el control remoto.
- 3 La vida promedio de las baterías bajo condiciones de uso normal es de unos seis meses.
- (4) Cambie las baterías cuando la unidad interior no responda con un "bip" a las señales del control remoto o si deja de encender la luz del Indicador de transmisión.

OPERACIÓN AUTÓMATICA

Encienda la unidad y la luz indicadora de **OPERACIÓN** del panel de indicaciones de la unidad interior comenzara a parpadear y se apagara después de parpadear 6 veces.

- 1 Use el botón de selección de MODO (MODE) para seleccionar AUTO.
- Oprima el botón **TEMP** para programar la temperatura deseada para la habitación. Las temperaturas más confortables están entre 21° C y 28° C / 69° F y 82° F.
- Oprima el botón **ON/OFF** para encender el aparato. Se encenderá el indicador de **OPERACIÓN** de la pantalla de la unidad interior. La velocidad del ventilador se ajustara automáticamente y no habrá indicaciones de velocidad del ventilador en la pantalla del control remoto.
- 4 Oprima de nuevo el botón **ON/OFF** para apagar el aparato.

NOTA

- En el modo AUTO, el aparato puede elegir lógicamente el modo COOL (ENFRIAR), FAN (VENTILADOR), HEAT (CALENTAR) y DRY (SECAR) detectando la diferencia entre la temperatura actual de la habitación y la temperatura programada con el control remoto.
- 2 Si el modo **AUTO** no le parece confortable, puede seleccionar manual mente el modo que desee.

OPERACIÓN DE ENFRIAMIENTO, CALEFACCIÓN Y VENTILADOR

(los modelos que solo son de enfriamiento no tienen la función de calefacción)

- Si el modo AUTO no le parece confortable, puede pasar por alto los ajustes manualmente usando los modos COOL (ENFRIAMIENTO), HEAT (CALEFACCIÓN) o FAN (VENTILADOR).
- Oprima el botón **TEMP** para programar la temperatura deseada para la habitación. En el modo de **ENFRIAMIENTO (COOL)**, las temperaturas más agradables son de 21° C / 69° F o más. En el modo de **CALEFACCIÓN (HEAT)** las temperaturas más agradables son de 28° C / 82° F o menos.
- Oprima el botón FAN SPEED (VELOCIDAD DE VENTILADOR) para seleccionar el modo de operación del ventilador: AUTO, HIGH (ALTA), MED (MEDIA) o LOW (BAJA).
- Oprima el botón ON/OFF. La luz de operación se enciende y el aparato comienza a funcionar conforme a sus ajustes. Oprima de nuevo el botón ON/OFF para apagar la unidad.




El modo **FAN ONLY (SÓLO VENTILADOR)** no puede usarse para controlar la temperatura. Mientras el aparato esta en este modo, sólo pueden realizarse los pasos 1, 3 y 4.

OPERACIÓN DE SECAR (DRY)

- 1 Oprima el botón MODE para seleccionar DRY.
- Oprima el botón **TEMP** para programar la temperatura deseada entre 21° C y 28° C / 69° F y 82° F.
- 3 Oprima el botón **ON/OFF**. La luz de **OPERACIÓN** se enciende y el aparato comienza a operar en el modo **DRY (SEGAR)**. Oprima de nuevo el botón **ON/OFF** para apagar el aparato.



Debido a la diferencia entre la temperatura programada y la temperatura actual de la habitación, cuando el aparato este en el modo **DRY** operara muchas veces sin utilizar los modos **COOL (ENFRIAR) y FAN (VENTILADOR).**



OPERACIÓN DE CRONÓMETRO (TIMER)

Oprima el botón **TIMER ON** para programar la hora de encendido automático de la unidad, y el botón **TIMER OFF** para programar la hora de apagado automático.

Programación de la hora de Inicio

- Oprima el botón **TIMER ON.** El control remoto indicara "**TIMER ON**", en el área de indicaciones digitales aparecerá la última hora programada y la letra "h". El control está listo ahora para reajustar la hora de **ENCENDIDO**.
- Oprima de nuevo el botón **TIMER ON** para programar la hora de **INICIO** deseada.
- Después de programar el **ENCENDIDO AUTOMÁTICO**, habrá un retardo de media segundos antes que el control remoto transmita la señal al aparato. Luego, después de aproximadamente dos segundos, desaparecerá la señal "h" y aparecerá nuevamente la temperatura programada en la pantalla de indicaciones.

2 Programación de la hora de Paro

- Oprima el botón **TIMER OFF.** El control remoto indicara **"TIMER OFF"**, en el área de indicaciones digitales aparecerá la última hora programada y la letra **"h".** El control está listo ahora para reajustar la hora de **APAGADO.**
- Oprima de nuevo el botón **TIMER OFF** para programar la hora de **PARO** deseada.
- Después de programar el **APAGADO AUTOMÁTICO**, habrá un retardo de media segundos antes que el control remoto transmita la señal al aparato. Luego, después de aproximadamente dos segundos, desaparecerá la señal "h" y aparecerá nuevamente la temperatura programada en la pantalla de indicaciones.
- Programación de la hora de **ENCENDIDO y APAGADO.**

- Oprima el botón **TIMER ON** y el control remoto mostrará **"TIMER ON".** En la pantalla digital aparecerá la última hora que se programó para el encendido y la letra **"h".** Ahora está listo para reajustar la función **TIMER ON** (**ENCENDIDO CON CRONÓMETRO**) para reajustar la hora de inicio la operación.
- Oprima de nuevo el botón **TIMER ON** para ajustar la hora a la que desea que se encienda la unidad.
- Oprima el botón **TIMER OFF** y el control remoto mostrara **"TIMER OFF".** En la pantalla digital aparecerá la última hora que se programó para el apagado y la letra **"h".** Ahora está listo para reajustar la función **TIMER OFF (APAGADO CON CRONÓMETRO)** para reajustar la hora en que la unidad parara de operar.
- 3.4 Oprima de nuevo el botón **TIMER OFF** para ajustar la hora a la que desea que se apague la unidad.
- Después de programar el **CRONÓMETRO** (**TIMER**), habrá un retardo de aproximadamente media segundo aires de que el control remoto transmita la señal a la unidad. Entonces, después de aproximadamente dos segundos más, aparecerá de nuevo la temperatura programada en la pantalla digital.

Como Cambiar el Ajuste del CRONÓMETRO (TIMER).

- Para cambiar las horas de ENCENDIDO/APAGADO con cronómetro, simplemente oprima el botón TIMER correspondiente y reajuste el tiempo.
- Para cancelar la programación de ENCENDIDO/APAGADO con cronómetro, simplemente ajuste el tiempo del cronómetro a 0:00.



NOTA

El tiempo programado es un tiempo relativo. Es decir que el tiempo programado se basa en el tiempo que transcurrirá a partir de la hora actual.



ADVERTENCIA

- Asegúrese de que no haya barreras entre el control remoto y el receptor de la unidad interior. De lo contrario, el aparato de aire acondicionado no responderá.
- 2 Mantenga el control remoto lejos de toda clase de líquidos.
- 3 Proteja el control remoto de altas temperaturas y de la radiación.
- Mantenga el receptor de la unidad interior libre de luz solar directa o el Aparato de Aire Acondicionado puede fallar.
- Mantenga el control remoto lejos de interferencias electromagnéticas provenientes de otros aparatos domésticos.

